



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



S/N: ICU121001066001058





PRECAUZIONI D'USO

Seguire attentamente le indicazioni di sicurezza inserite in questo manuale per protegger voi stessi durante l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio e per proteggere allo stesso modo i giocatori e visitatori che ne faranno uso.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE

Per ragioni di sicurezza prestare attenzione ai seguenti suggerimenti:



A AVVERTIMENTO

Non porre attenzione a quanto segue potrebbe provocare lesioni gravi.



A ATTENZIONE

Non porre attenzione potrebbe provocare lesioni gravi alla persona o danni al prodotto.

I seguenti simboli descrivono le precauzioni da prendere



Attenzione



Divieto



Indica un' azione che deve essere eseguita

* Precauzioni da seguire:

Alcune procedure richiedono una persona qualificata nel campo delle manutenzioni o di specialisti del settore. Tale persona deve seguire attentamente le istruzioni.

- In caso contrario potrebbero verificarsi incidenti seri, problemi all'apparecchio o scosse elettriche.
- La sostituzione di ricambi, la manutenzione e la risoluzione problemi devono essere prese in carico solo da personale qualificato e specializzato. Le persone qualificate sono specificate qui di seguito:

Persone qualificate nel campo delle manutenzioni

Lo staff di servizio deve avere esperienza nel campo degli apparecchi da gioco ed intrattenimento. Lo staff deve essere responsabile dell'assemblaggio, installazione, ispezione e manutenzione della macchina.

Specialisti del settore

Uno specialista del settore deve essere impegnato nella progettazione, produzione, ispezione e manutenzione di apparecchi da gioco e intrattenimento. L'addetto/a deve avere una formazione in ingegneria elettrica o elettronica e meccanica.





INSTALLAZIONE



AVVERTIMENTO

Assicuratevi di consultare una persona qualificata per l'installazione, movimento o trasporto di questo prodotto.

- L'installazione, il movimento ed il trasporto di questo prodotto può essere eseguito solamente da personale qualificato.
- Durante l'installazione del prodotto, regolare i piedini e livellarli al pavimento in modo che la macchina resti stabilmente in posizione orizzontale. Posizioni instabili possono causare lesioni o incidenti.
- Durante l'installazione non esercitare troppa forza su parti in movimento, altrimenti potrebbero verificarsi incidenti, lesioni o danni al prodotto.

| La macchina è stata progettata esclu | sivamente per |
|--------------------------------------|---------------|
| uso interno. | \bigcirc |
| Non installare all'esterno. | S |

Non posizionare la macchina vicino ad uscite di sicurezza.



Proteggere la macchina da:

- Pioggia ed umidità.
- Luce solare diretta.
- Riscaldamento diretto di caloriferi, condizionatori, etc...
- Sostanze e corpi infiammabili.

Non posizionare contenitori con prodotti chimici o liquidi nei pressi della macchina.

Non posizionare oggetti in prossimità dei t condotti di ventilazione.



Non piegare il cavo di alimentazione e non collocare oggetti sopra di esso.



Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.



Non scollegare la macchina tirando il cavo di alimentazione.



ATTENZIONE

Assicurarsi di utilizzare il cablaggio interno adeguato ai requisiti di tensione specificati. Per prolunga, utilizzare un cavo che rispetti i requisiti necessari.

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito all'acquisto.

Non collegare piu' di un cavo alla volta.



Non lasciare il cavo di alimentazione lungo il passaggio delle persone.

Assicurarsi della massa a terra.



Non esercitare eccessiva forza durante il movimento della macchina.



Per una perfetta ventilazione, tenere il gioco a 100 mm (4") dai muri.

Non modificare il settaggio degli dipswitch.





OPERAZIONI



AVVERTIMENTO

In caso di anomalie come fumo, cattivi odori o rumori insoliti emessi dalla macchina, togliere immediatamente il cavo di alimentazione e spegnere l'apparecchio.




Usare la macchina in condizioni insolite puo' causare incendi, incidenti e danni.

In caso di anomalie:

- Spegnere l'interruttore principale
- Scollegare il cavo di alimentazione.
- Contattare il distributore piu' vicino.

Non collegare il cavo di alimentazione in modo improprio o coperto da polvere.





ATTENZIONE

Non utilizzare questo prodotto in luoghi diversi dalle zone industriali.

- Le zone residenziali potrebbero non essere adatte a causa di interferenze dovuta ai segnali radio, telefonici, ecc ..
- Non provocano shock elettrici le superfici del prodotto in vetro.
- Non utilizzare questo prodotto quando:
 - Si sta bevendo
 - Non si è in perfette condizioni fisiche
 - Si è in gravidanza.
 - Si è portatori di un pacemaker.
 - Si ha avuto, di recente, uno svenimento guardando la tv.
- -Non utilizzare eccessiva forza durante il gioco o il movimento del gioco.
- Mentre si gioca fare attenzione ai dintorni.

Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

Maneggiando il cavo di alimentazione seguendo le istruzioni qui sotto.

- Non danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non piegare il cavo di alimentazione eccessivamente.
- Non scaldare il cavo di alimentazione.
- Non legare il cavo di alimentazione
- Non stringere il cavo di alimentazione
- Non modificare il cavo di alimentazione.
- Non torcere il cavo di alimentazione.
- Non tirare il cavo di alimentazione.
- Non calpestare il cavo di alimentazione.
- Non inserire chiodi nel cavo di alimentazione.

Se il cavo di alimentazione o la spina dovessero danneggiarsi, arrestate la macchina immediatamente e rivolgetevi al distributore piu' vicino per la sostituzione.





CONTROLLO E PULIZIA

MOVIMENTO E TRASPORTO




AVVERTIMENTO

Assicurarsi di spegnere la macchina posizionando l'interruttore su OFF e scollegare il cavo di alimentazione prima di qualsiasi controllo o pulizia.



In caso di sostituzioni usare solo ricambi originali. Non usare parti diverse da quelle specificate nel manuale.

L'apertura interna della macchina deve essere fatta da una persona specializzata a causa di possibili scariche elettriche. Per le macchine con monitor, fare attenzione durante l'apertura dello sportello sul retro per evitare danni alle parti interne del monitor.



Astenersi rigorosamente dallo smontare o riparare parti che non sono indicate in questo manuale.



Per effettuare la pulizia della macchina, utilizzare un panno morbido con del detergente neutro.

- Utilizzare altri solventi o alcool puo' decomporre i materiali.
- Nel caso entrasse dell'acqua all'interno della macchina, potrebbero verificarsi scosse di corrente o danni ai componenti.



ATTENZIONE

I componenti del gioco sono sensibili a vibrazioni ed urti. Fare quindi attenzione durante il movimento e trasporto del gioco. Assicurasi che la macchina sia stabile e non possa rovesciarsi.

Prima di spostare la macchina, assicurarsi di spegnere l'interruttore, scollegare il cavo di alimentazione sia dalla presa di corrente che dalla macchina.

Prima di muovere l'apparecchio, avvitare completamente i piedini e spostarlo utilizzando le apposite ruote.

Evitare forza eccessiva durante gli spostamenti.





DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'





INDICE

1. Dimensioni e specifiche tecniche

- 1-1 Dimensioni
- 1-2 Specifiche tecniche
- 1-3 Posizione adesivi
- 1-4 Componenti

2. Installazione

3. Impostazioni

- 3-1 Come modificare le impostazioni
- 3-2 Tabella impostazioni
- 3-3 Test menù

4. Tabella degli errori

5. Lista dei componenti

6. Schema elettrico







1

DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

1-1 DIMENSIONI





1-2 SPECIFICHE TECNICHE

| DIMENSIONI | 1006 x 2335 x 2501 (mm) |
|--------------|-------------------------|
| PESO (KG) | 250 Kg |
| VOLTAGGIO | AC 230 V |
| FREQUENZA | 50 Hz |
| CONSUMO | 220 W |
| CONSUMO TOT. | 300 W |





1-3 POSIZIONE ADESIVI





Non appoggiarsi o sedersi alla macchina

1-4 COMPONENTI DELLA MACCHINA


| NO. | PART NAME | SPEC | | QTY |
|-----|-------------------------|--------|-------|-----|
| 1 | CHIAVE CASSETTA GETTONI | 6001 | 553 | 2 |
| 2 | CHIAVE PORTA ANTERIORE | 7001 | sC3 | 2 |
| 3 | CAVO DI ALIMENTAZIONE | 220V | C. C. | 1 |
| 4 | CAVO LINK | - | | 1 |
| 5 | FASCIETTA | (SI) | | 20 |
| 6 | VITE | M4x10L | | 12 |
| 7 | VITE | M6x30L | | 4 |
| 8 | MANUALE | - | | 1 |
| 9 | PALLONE NORMALE | | | 4 |
| 10 | PALLONE SPECIALE | - | | 1 |






2 INSTALLAZIONE

STEP1.



_Verificare che il gioco, al momento dell'arrivo, si presenti come in figura.

STEP2.




_Aprire le porte laterali e fissarle con le apposite viti.






STEP3.




Fissare il pannello audio con le apposite viti

Fissare la protezione come mostrato in questa foto




N.B. La griglia di protezione deve essere montata come nella figura sottostante .








STEP5.











STEP7.




STEP8.


_Collegare i connettori come nelle foto a seguire:


























3

IMPOSTAZIONI

3-1 COME MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI



Pannello di controllo posto internamente alla macchina, utilizzarlo per le impostazioni riportate di seguito.

- 1)Premere il pulsante SETUP per entrare nelle impostazioni.
- 2)Usare i pulsanti SETUP e SERVICE per muoversi nel menù
- 3)Premere TEST per selezionare la voce desiderata
- 4)Selezionare la voce "Save and Exit" per uscire dalle impostazioni.

Selezionare la voce "Cancel and exit" per uscire dalle impostazioni senza salvare.





3-2 TABELLA IMPOSTAZIONI

| NO. | IMPOSTAZIONI | DISPLAY | DEFAULT | VALORE | RANGE | |
|-----|--|---------------------|---------|---------|-------|--|
| | | | | free | | |
| | | | | 1-1 | | |
| | Impostorione | Credit/Coin | | 1-2 | ? | |
| 1 | Impostazione dei crediti. | 1-1 | 1-1 | 1-3 | | |
| | | | | 1-4 | | |
| | | | 1-5 | | | |
| 2 | Punteggio per canestro con rimbalzo sul ferro. | Normal Point | 2 | 1 ~ 10 | 1 | |
| 3 | Punteggio per canestro diretto | Swish Point | 3 | 1 ~ 10 | 1 | |
| 4 | Punteggio per canestro con la palla speciale | Money-8 Point 6 | 6 | 0 ~ 10 | 1 | |
| 5 | Durata primo livello | StaseTime 10 50 | 50 | 10 ~ 90 | 10 | |
| 6 | Durata secondo livello | [StaseTime 2Q 40 | 40 | 10 ~ 90 | 10 | |
| 7 | Durata terzo livello | StaseTime 3Q 30 | 30 | 10 ~ 90 | 10 | |
| 8 | Durata quarto livello | StaseTime 4Q 30 | 30 | 10 ~ 90 | 10 | |
| 9 | Durata quinto _I livello | StaseTime 50 20 | 20 | 10 ~ 90 | 10 | |



F COOL

ver 1.0

* Off: Disable basket movement.

| | | | | | sable basket movement. |
|------|---------------------|----------------------------|--------|--|---|
| | Movimento | | | * On: Ba | sket movement activated at all time |
| 10 | canestro nel 1° | RMOVETime 1Q | Off | Off, On | 1 (10 miles 1 |
| | livello | Sant 1 | | | 10 |
| | Movimento | ···· | | | |
| 11 | canestro nel 2° | RMOVETime 2Q | Off | Off, On | 10 |
| | livello | UTT | | | |
| | Movimento | | | | |
| 12 | canestro nel 3° | RMOVETime 3Q On | Off | Off, On | 10 |
| | livello | WIII | | | |
| | Movimento | | | | |
| 13 | canestro nel 4° | RMOVeTime 40 | Off | Off, On | 10 |
| | livello | UII | | 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | |
| | Movimento | | | | |
| 14 | canestro nel 5° | AMOVEZime 50 | On | Off, On | 10 |
| | livello | On | | | |
| | Punteggio per | | | | |
| 15 | passare il 1° | Clear <u>Sco</u> re 10 | 50 | 0 ~ 200 | 10 |
| - | livello | 58 | | 0 200 | |
| | Punteggio per | | | | |
| 16 | passare il 2° | ClearScore 20 | 150 | 0 ~ 400 | 10 |
| | livello | | 100 | 0 100 | |
| - 11 | Punteggio per | | | | |
| 17 | passare il 3° | accaro il 3º | 300 | 0 ~ 600 | 10 |
| | livello | 300 | 300 | 0 - 000 | 10 |
| | Punteggio per | | | <u>, </u> | |
| 18 | passare il 4° | ClearScore 4Q | 500 | 0 ~ 800 | 10 |
| 10 | • | 500 | 300 | 0 000 | 10 |
| | livello | | 1.0 | <u> </u> | |
| 19 | Record iniziale | Def Top Score | 300 | 0 ~ 950 | 50 |
| 13 | | 300 | 300 | 0 1 950 | 30 |
| | Tempo di gioco per | | | | |
| 20 | livello in modalità | Multi Time | 30 | 0 00 | 5 |
| 20 | multiplay | 30 | 30 | 0 ~ 90 | 5 |
| | | | | 3 | * Disable network |
| | Cod. identificativo | Network ID | | | connection. |
| 21 | per link | NG WOLK ID | o | 0 ~ 4 | 1 |
| | | , | U | 0-4 | 1 |
| | Sesso voce del | ·** *** 5.0 | | 0, Men | * 0 : Male voice |
| 22 | computer | osek Osman | 0, Men | | 1 : Female voice |
| | | | | 1, Girl | 1 |
| | Volume del demo | P. m. p.g.m. Lim T. comm | | | * 0% ~ 100% |
| 23 | sound | Demo Volume | 7 | 0 ~ 10 | (Set value x 10%) |
| | | • | | | 1 |





| | | | | 10.000 | * 0. KOR - | KOREAN |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 24 | Lingua menù | LANGUAGE | 1. ENG | 0. KOR | - 1700 CT - 1800 CT - 100 CT - | ENGLISH |
| | | lytht | | 1. ENG | 1 | |
| | Effetto grafico del | | 1. Score | 0. Message | * 0 : Display messa score | |
| 25 | display | 0.M655886 | | 1. Score | | splay score splay Swish |
| | | | | 2. Toggle | 1 (M | foney ball) and ormal shot |
| 26 | Tickets di cortesia | Ticket Out | 0 | 0 ~ 5 | 1 | |
| | Punti necessari | | | The state of the s | | er 10 points. |
| 27 | per l'erogazione di | Ticket Point | 0 | * Pay | 10 | er 20 points. |
| | un tickets | | | 0 ~ 150 | 10 | |
| 00 | Ripristiono | FACTORY-SET | - "CHECK TICKET" message | | | ars when |
| 28 | impostazioni di fabbrica | | no tickets are available. Load the ticket and press "TEST" butte | | | ' button |
| | Cancellazione | | to pay t | the ticket owed. | | |
| 29 | crediti accumulati | CLEAR-CREDIT | To delete the ticket owed, please re "CLEAR-TICKET" option in SET-UP | | | |
| | Cancellazione | ,,, | | | | |
| 30 | ticket accumulati | CLEAR-TICKET | | | | |
| | | | | | | |
| 31 | Reset punteggio massimo | RESET-TOPSCR | * Back to | default | | |
| ٠. | massimo | | | | | |
| | Salvare ed uscire | | | | | |
| 32 | | SAVE & EXIT | | | | |
| | Uscire senza | | THE RESERVE AND THE PERSON | 7 (Display sof | | |
| 33 | salvare | CANCEL & EXIT CHN:1.17 | | 3 (Display sof 3 (Display ma | | |
| | | Cart 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1300 A 600 St. 100 St. | ays software 8 | The control of the second of t | The respective to the rest of the second state of the second seco |

| * a | Numero apparecchi collegati in link. | Total Netwo | o o | 0 ~ 16 | 8 | Available from the "Network ID 1 only. |
|-----|--|-------------|-----|--------|---|--|
|-----|--|-------------|-----|--------|---|--|





3-3 TEST MENU'

Premere Test per provare gli altoparlanti e i display.

Test degli altoparlanti

| NO. | TEST MENU | MATRIX DISPLAY | DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | Altolparlante sinistro | < I | Left Speaker (Voice says, "One") |
| 2 | Altolparlante destro | I -> | Right Speaker (Voice says, "Two") |
| 3 | Entrambi gli altoparlanti | <- All -> | Both Speaker (Voice says, "Three") |
| 4 | | SOUND END BUTTOM2:NEXT | To exit Sound Test |

Test dei display

| NO. | TEST MENU | MATRIX DISPLAY | DESCRIPTION |
|-----|---------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | Colore rosso | | RED Color Test |
| 2 | Colore verde | | GREEN Color Test |
| 3 | Colore giallo | | YELLOW Color Test |
| 4 | | MATRIX END BUTTON2:NEXT | To exit Matrix Test |

Test display LCD

| NO. | TEST MENU | MATRIX DISPLAY | DESCRIPTION |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Display punteggio Tempo e record | FID | Displays number "1" and goes up to test FND. |
| 2 | | FND END BUTTOM2:NEXT | To exit FND test |





Test dei pulsanti

| NO. | TEST MENU | MATRIX DISPLAY | DESCRIPTION |
|-----|-----------|----------------------------|---|
| 1 | Pulsanti | B1+B2: EXIT | No buttons were pressed. |
| 2 | | B1+B2: EXIT B1 B2 | Multi-Play button [B1] Press & hold "Single Play" button [B2] |
| 3 | | BUTTON END BUTTON2:NEXT | To exit Button Test |

Test movimento del canestro

| NO. | TEST MENU | MATRIX DISPLAY | DESCRIPTION |
|-----|--------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Movimento canestro | RIM MOVE SENSOR:38 | Movement of the rim |
| 2 | | BIM OK BUTTON2:NEXT | To exit Rim Test. |

Test movimento barra blocca palloni

| NO. | TEST MENU | MATRIX DISPLAY | DESCRIPTION |
|-----|-------------------------|--|--|
| 1 | Barra blocca palloni | OPEN :27 CLOSE:35 | Movement & Sensor Test |
| 2 | | BLOCK OK BUTTOM2:NEXT | Movement & Sensor Test |
| | | - BLOCK OK - OPEN ERROR - CLOSE ERROR - BLOCK ERROR | Normal Problem when lowering the block Problem when lifting the block Problem when opening & closing the block |





Test sensore canestro

| NO. | TEST MENU | MATRIX DISPLAY | DESCRIPTION |
|-----|-----------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Sensore canestro n.1 e 2 | Goall ON Goal2 ON | Goal Sensor 1,2 Test Results (ON or ERROR) |
| 2 | Sensore colore e rimbalzo | Color OFF Shock ON | Color Sensor, Shock Sensor Test Result (OFF, ON) |
| 3 | | GOAL END BUTTON2:NEXT | To exit Goal-In Test |

Test delle gettoniere

| NO. | TEST MENU | MATRIX DISPLAY | DESCRIPTION |
|-----|------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Gettoniera 1 Gettoniera 2 | CORT & & CORE & & | Sensor signal |
| 0 | Sensore gettoniera | | Number of signal received when coin(s) inserted |
| 3 | | COIN OK BUTTON2:NEXT | To exit Goal-In Test |

Test collegamento

| NO. | TEST MENU | MATRIX DISPLAY | DESCRIPTION |
|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Link | NETWORK CONNECT ID: 2 | Client Network Connection Status |
| 2 | | NETWORK ERROR | When Network connection is lost |
| 3 | | Not Network BUTTON2:NEXT | When Network ID can not be assigned |
| 4 | | Network End BUTTON2:NEXT | To exit Goal-In Test |

Selezionare la voce "End test" per uscire dal menù.







TABELLA DEGLI ERRORI

I messaggi controllo ed errore compaiono se non funzionano le voci corrispondenti.


| NO. | MATRIX DISPLAY | DESCRIPTION | |
|-----|---------------------------|--|--|
| 1 | CHECK 2-1 CHECK GOAL | Nessun segnale dai sensori canestro, controllarli ed eventualmente sostituirli. | Message disappears when all issues are |
| 2 | CHECK BLOCK | Controllare il motore ed il sensore della barra blocca palloni. | resolved or game is restarted by turning off & turning it back on. |
| 3 | CHECK 4-1 CHECK RIM | Controllare il motore ed il sensore che regolano il movimento del canestro. | |
| 4 | CHECKS-1ck | Controllare il sensore che rileva il rimbalzo su ferro del canestro. | |
| 5 | CHECK COLOR | Controllare il sensore del colore utilizzando la palla blu in dotazione. | |
| 6 | CHECK 7—1 CHECK Networ | Controllare i cablaggio di collegamento fra I due o più apparecchi. | |
| 7 | CHECK B-1 CHECK TICKET | Il distributore di tickets non funziona correttamente. Sostituirlo e premere clear | |

| NO. | ERROR CODE | CONTENTS | MATRIX DISPLAY | DESCRIPTION |
|-----|---------------|------------------------------------|--|--|
| 1 | ERROR 1-1 | Sensore gettoniera | ERROR 1-1 Coin1 SENSOR COIN ERROR STAFF CALL | Il contatore meccanico è rimasto attivo per più di 2". Impostare la gettoniera in N.O. |
| 2 | ERROR 2-1 | Sensore Canestro | ERROR 2-1 Goall SENSOR GOAL ERROR STAFF CALL | Il sensore del canestro è rimasto attivo per più di dieci secondi. |
| 3 | ERROR 3-1 | Sensore apertura barra palle | ERROR 3–1 BLOCK OPEN BLOCK ERROR STAFF CALL | Il sensore della barra blocca è rimasta aperta per più di sei secondi. |
| 4 | ERROR 3-2 | Sensore barra blocca palloni | ERROR 3–2 BLOCK SENSOR BLOCK ERROR STAFF CALL | Entrambi i sensori della barra blocca palloni non sono funzionanti. |






5 LISTA DEI COMPONENTI













| MELEOPUS006 | ω | DS-412R | PUSH BUTTON SWITCH | 2 | | 0 | 34 |
|-------------|----|---|----------------------------|---|-------|----|----|
| AENS0ASS026 | _ | 1 | SERVICE PANEL ASS'Y | 2 | | | 33 |
| AENSOASS014 | _ | t | COIN BOX ASS'Y | 2 | | | 32 |
| MELEONOI002 | _ | IP-0642-H2 | NOISE FILTER | 2 | | 0 | 31 |
| AENS0ASS013 | _ | 1 | AC INPUT ASS'Y | 2 | | | 30 |
| AENSOPCB009 | 2 | 1 | 422 JOIN PCB ASS'Y | 2 | | 0 | 29 |
| AENS0ASS008 | - | I | FRONT CASE ASS'Y | | - | | 28 |
| MELEOLAM062 | _ | T5_110V, 14W | LAMP | 2 | | 0 | 27 |
| AENS0ASS006 | _ | 1 | BILLBOARD ASS'Y | | - | | 26 |
| ACIROPCB011 | _ | 1 | PHOTO INT-1 PCB ASS'Y | 2 | | | 25 |
| AENSOPCB014 | - | COLOR SENSOR_CPU | COLOR SENSOR CPU PCB ASS'Y | 2 | | 0 | 24 |
| AENS0ASS025 | - | 1 | SUPPORT BEARING ASS'Y | 2 | | | 23 |
| AFWH0PCB015 | - | 1 | COIN SHOCK | 2 | | 0 | 22 |
| MELEOPHO009 | - | 1 | SHOCK SENSOR | 2 | | 0 | 21 |
| AENS0ASS024 | - | 1 | SHOCK SENSOR ASS'Y | 2 | | | 20 |
| AENS0ASS020 | _ | t | RIM FIX ASS'Y | 2 | | | 19 |
| AENS0ASS023 | _ | 1 | HOTATOR ASS'Y | 2 | | | 8 |
| AENS0ASS017 | _ | I | MOVING MOTOR ASS'Y | 2 | | | 17 |
| AENSOASSO05 | _ | 1 | BASKET MOVING ASS'Y | | - | | 6 |
| MZZZ0MOT065 | 2 | KGB-6150-50 1/154 15.6RPM 110V, 60Hz | MOTOR | 2 | | 0 | 5 |
| ACIROPCB011 | 2 | 1 | PHOTO INT-1 PCB ASS'Y | 2 | | 0 | 14 |
| AENS0ASS003 | - | 1 | BALL BLOCK MOTOR ASS'Y | | - | | 13 |
| MENS0000003 | 4 | 220PI NO6 RED | BASKETBALL | | - | 0 | 12 |
| MENS0000002 | _ | 220PI NO6 BLUE | BASKETBALL | | - | 0 | Ξ |
| MENSOPAROO7 | _ | I | POWER-SMPS | 2 | | 0 | 6 |
| AENSOPCB004 | - | FND-SND3017 | TIME FND PCB ASS'Y | 2 | | 0 | 9 |
| MENSOPARO03 | 2 | FND-SND2317 | SCORE FND PCB ASS'Y | 2 | | 0 | œ |
| AENSOPCB008 | _ | 1 | MATRIX CONNECTOR PCB ASS'Y | 2 | | | 7 |
| AENSOPCB005 | _ | t | DOUBLE POINT LED PCB ASS'Y | 2 | | 0 | 6 |
| AENSOPCB007 | σı | MATRIX | MATRIX PCB ASS'Y | 2 | | 0 | Cī |
| AENSOASS007 | _ | 1 | FND BASE ASS'Y | | _ | | 4 |
| AENSOASSO04 | _ | I | BALL BLOCK PANEL ASS'Y | | | | ω |
| AENSOASSO02 | _ | r | BALL BLOCK ASS'Y | | - | | 20 |
| AENS0ASS001 | _ | 1 | BACKBOARD ASS'Y | | - | | _ |
| CODE NO. | PΓ | SPEC. | PART NAME | Ę | LEVEL | PC | ö |

| MENSOMEP016 | - | ı | SUPPORT BEARING BKT | 2 | | 0 | 65 |
|-----------------|-----|----------------------------------|----------------------------|---|-------|-----|----|
| MENSOMEPOO8 | _ | 1 | BLOCK ROTATOR | 2 | | 0 | 64 |
| MZZZ0SPE021 | 2 | MID 4.5" + TW 1/2" | SPEAKER | 2 | | 0 | 63 |
| AENS0ASS011,012 | 2 | 1 | SIDE SPEAKER ASS'Y | | - | | 62 |
| AENSOPCB013 | _ | COLOR SENSOR_LED | COLOR SENSOR LED PCB ASS'Y | 2 | | 0 | 61 |
| MELEOPHO023 | 2 | BRP400-DDT | PHOTO SENSOR | 2 | | 0 | 60 |
| AENSOASS021 | _ | ı | RIM SENSOR ASS'Y | | - | | 59 |
| AENS0ASS010 | _ | ı | RIM ASS'Y | | - | | 58 |
| MZZZ0CAS012 | - | TP3020-25-CR-PLY-TLB (RED) 2INCH | CASTER | 2 | | | 57 |
| AENSOASS009 | - | 1 | MAIN FRAME ASS'Y | | - | | 56 |
| MZZZ0BUT054 | 2 | AMIPB-60HR-W12 | BUTTON SWITCH | 2 | | 0 | 55 |
| AZZZ0PCB081 | - | 1 | AC JOIN SUB PCB ASS'Y | 2 | | 0 | 54 |
| MELEOSMP045 | _ | D-120A | POWER SMPS CSR028A UL | 2 | | 0 | 53 |
| MELEOSMP031 | _ | DSF80-24 | POWER-SMPS | 2 | | 0 | 52 |
| AENSOPCB002 | _ | MAIN BOARD | MAIN BOARD PCB ASS'Y | 2 | | 0 | 5 |
| MENSOPAR008 | 2 | AC SSR | AC MOTOR SSR AC MOTOR | 2 | | 0 | 50 |
| AENSOASS018 | - | 1. | POWER ASS'Y | 2 | | | 49 |
| MZZZOKEY056 | _ | BLUE SLEEVE, A4147 | KEY ASS'Y | 2 | | | 48 |
| MZZZ0COS024 | 2 | CLE | COIN SELECTOR | 2 | | 0 | 47 |
| MPUD0PLA002 | - | LARGE, DX | WOOFER RING-L | 2 | | | 46 |
| AENSOASS016 | _ | | FRONT DOOR ASS'Y | 2 | | | 45 |
| MELEOLAM048 | 2 | T5_220V 14W | LAMP | 2 | | | 44 |
| AENSOASS015 | _ | L | FRONT CASE LIGHT ASS'Y | 2 | | | 43 |
| MZZZOKEY056 | _ | BLUE SLEEVE, A4147 | KEY ASS'Y | 2 | | | 42 |
| AENSOASS019 | _ | 1 | REAR DOOR ASS'Y | 2 | | | 41 |
| MZZZ0KEY052 | _ | YELLOW SLEEVE, A4148 | KEY ASS'Y | 2 | | | 40 |
| MDREOPLA007 | _ | 1 | COIN BOX | 2 | | 0 | 39 |
| MZZZ0COU002 | _ | AMMC-712(OA127CL) | COUNTER | 2 | | 0 | 38 |
| MELEOSWI004 | _ | T-125 4P | ROCKER SWITCH | 2 | | 0 | 37 |
| MELEOVOL006 | ω | 1 | VOLUME KNOB | 2 | | 0 | 36 |
| APUJOPCB005 | _ | I | VOLUME PCB ASS'Y | 2 | | 0 | 35 |
| CODE NO. | QTY | SPEC. | PART NAME | Ę | LEVEL | PIC | Ņ. |











6 SCHEMA ELETTRICO

